# Colisiones

No se encuentra la imagen: 2018-12-13 16.48.08.jpg

Pulsa dos veces para buscarla

El propósito de esta práctica es estudiar el teorema del impulso-momento y la conservación del momento lineal mediante colisiones de diferentes objetos.

a la imagen:

s para busca

# Materiales parte 1

DURANTE TODA LA PRÁCTICA TODOS LOS SENSORES DEBEN PERMANECER CONECTADOS A LA INTERFAZ

> No se encuentra la imagen: materiales1.jpg Pulsa dos veces para buscarla

- 1. Interfaz.
- 2. Carro verde.
- 3. Sensor de fuerza.
- 4. Tornillo.
- 5. Sensor motion encoder.
- 6. Soporte universal.
- 7. Resorte circular.

a la imagen

s para busca

## Toma de Datos 1

## Teorema impulso-momento


Mida la masa del carro y regístrela en el parámetro Masa\_Carro.

Programe la toma de datos en modo basado en tiempo. Tiempo máximo de 3 segundos con 400 muestras por segundo.

No olvide inicializar los sensores a cero.

Masa\_Carro 572,3 gr





a la imagen: s para busca

# Materiales partes 2 y 3

DURANTE TODA LA PRÁCTICA TODOS LOS SENSORES DEBEN PERMANECER

No se encuentra la imagen: materiales3.jpg

Pulsa dos veces para buscarla

) se encuentra la imagen: topes.pn

1. Interfaz.

2. Carros.

3. Sensor motion detector.

4. Brazo extensible.

5. Sensor motion encoder.

6. Panel reflector.

a la imagen: s para busc

## Toma de Datos 2

### Colisión elástica

Realice los ajustes necesarios en el montaje descritos en la guía: quite el soporte universal con el sensor de fuerza. Coloque los 6 topes magnéticos a los carros.

Mida las masas de los carros

Ambos móviles, se deben mover uno hacia el otro.


Antes de tomar datos, inicie a cero los sensores de posición. Verifique que ambos estén midiendo correctamente. Ajuste el motion detector de ser necesario.


Mida las posiciones de ambos carros y regístrelas en los parámetros Masa\_Carro\_Verde y Masa\_Carro\_Gris .

DURANTE TODA LA PRÁCTICA TODOS LOS SENSORES DEBEN PERMANECER

Masa\_Carro\_Verde 572,3 gr

Masa\_Carro\_Gris 298,3 gr





a la imagen: s para busca


## Toma de Datos 3

Colisión inelástica

El carro gris se deja en reposo.

No altere las masas de los carros.

Antes de tomar datos, inicie a cero los sensores de posición.



a la imagen: s para busca TODOS LOS SENSORES
DEBEN PERMANECER
CONECTADOS A LA INTERFAZ

la imager

bara bus

- Resalte las características principales de la fuerza de impacto en la medida relacionada con el teorema del impulso-momento. ¿Es esta fuerza de corta duración (determine cuánto tiempo dura)?

Cuando un objeto experiment un impulso, se genera un cambio en el momento lineal. Si el objeto choca con algún obstáculo, el impulso lo proporciona la fuerza de contacto entre ellas, la cual varía en el corto intervalo de tiempo.

La fuerza en este experimento tiene una duración de 0,356s

El impuso es equivalente al cambio de movimiento, teniendo en cuenta que:

Impulso=F(Tf-To) al igual que el cambio de momento (demostración en preinform anexo)

- Suponiendo que en el impacto no se disipa energía alguna, ¿qué le pasa al carro en términos de la velocidad? En el caso de la colisión elástica, donde no se disipa energía, los carros experimentan un cambio de velocidad.
- ¿Qué se conserva en la colisión elástica? ¿Qué tan elástica o inelástica es esta colisión? (Puede contestarla después del análisis cuantitativo) Se conserva la energía cinética y el momento. En la colisión dada en el experimento no es posible determinar el tipo de colisión dado al fallo de los sensores; sin embargo, esta colisión debería ser elastica.
- En el caso de no tener conservación de la energía, explique a dónde iría el resto de la energía que había antes de las colisiones. Al disiparse la energía, se genera un aumento de energía interna y un trabajo realizado, esto durante la posible deformación de los cuerpos. Por otro lado, la temperatura


- Aplique lo aprendido y relate qué pasaría si fuesen vehículos reales y no los que usó en este experimento. Si un impacto detiene un objeto en mvimiento, entonces el cambio en el momento es una cantidad fija y se alarga el tiempo de la colisión, disminuyendo la fuerza de impacto por el mismo factor. Los automóviles se fabrican para pegarse (sufrir deformaciones) en caso de choque extendiendo el tiempo de colisión y disminuyendo la fuerza de impacto.

## Teorema impulso-momento

Haga una gráfica de fuerza contra tiempo. Luego, calcule el impulso como el área bajo la curva en la región en donde la fuerza sea diferente de cero.

¿Qué indica el signo de ésta área? El signo igndica que el resorte se esta comprimiedo

> Impulso -0,3070 kg m/s




Integral de: Serie 2 | Fuerza Integral: -0,3069 N\*s a la imagen: s para busc

Teorema impulso-momento
En una gráfica de posición contra tiempo, identifique el antes
y el después del impacto contra el soporte universal. Mida la
velocidad del móvil antes y después de la colisión.

Inserte estos valores de velocidad en la tabla de abajo, el software calculará el cambio en momento lineal automáticamente de acuerdo a la expresión dada en la guía.

Compare el valor obtenido para el cambio de momento lineal con el impulso.

	Parte 1				
	Vi	Vf	Δp (kg m/s) -0,298	Impulso	
	(m/s)	(m/s)	(kg m/s)	(kg m/s)	
1	0,28	-0,24	-0,298	-0,307	
2					
3					
4					
5					
6					
7					



### Colisión elástica.

Haga una gráfica de posición contra tiempo de ambos móviles y mida las velocidades de cada móvil antes y después de la colisión.

Tenga en cuenta el signo de las velocidades (según su marco de referencia) cuando las coloque en los parámetros de abajo.

Velocidad_inicial_carro_verde	•
0,2000 m/s	▼
Velocidad_inicial_carro_gris -0,0680 m/s	<b>A</b>
Velocidad_final_carro_verde -0,0720 m/s	<b>A</b>
Velocidad_final_carro_gris	<b>A</b>


0,0790 m/s


Ajuste lineal: Ultimo | Posición 1 x = mt+b m (Pendiente:): 0,2003 m/s b (Corte eje Y): -0,04157 m Correlación:0,9963 RMSE: 0,007202 m

Ajuste lineal: Ultimo | Posición 1 x = mt+b m (Pendiente:): -0,07194 m/s b (Corte eje Y): 0,3768 m Correlación:-0,9985 RMSE: 0,001681 m

Ajuste lineal: Ultimo | Posición x = mt+b m (Pendiente:): 0,06810 m/s b (Corte eje Y): -0,03581 m Correlación:0,9572 RMSE: 0,002413 m

Ajuste lineal: Ultimo | Posición x = mt+b m (Pendiente:): -0,07962 m/s b (Corte eje Y): 0,1980 m Correlación:-0,9712 RMSE: 0,001848 m





### Colisión elástica

- El software calculará el momento inicial y final de acuerdo a las ecuaciones de la guía.

Verifique que estos cálculos son correctos haciendo doble clic sobre el título de cada columna.

- Insertando columnas calculadas, calcule la diferencia porcentual entre el momento inicial y final. Haga lo mismo para la energía cinética inicial y final. Discuta sus resultados ¿Se conserva el momento lineal? ¿Se verifica que la colisión es elástica?


	Parte 2					
	Momento inicial	Momento final	Energía inicial	Energía final	if Porcentu	
	(g m/s)	(g m/s)	(J)	(J)	(%)	
1	94,176	-17,640	0,012	0,002	-185,714	
2						
3						
4						
5						
6						

### Discusión:

Por un problema con los sensores, no fue posible la toma de datos en la segunda parte del experimento, ya que se esperaria que el momento de todo el sistema fuera iual (o parecido) y que se conservaran las energías; el error porcentual deberia ser mínimo. Esto debido a que este experimento representa una colisión elástica, y por ende debería conservar su energía y momento. (sin disipacion)

- Haga una gráfica de posición contra tiempo para el móvil verde y mida las velocidades de éste antes y después de la colisión. ¿Cuál sería la velocidad inicial y final del carro gris?

Discusión:
Existe un cambio de energía debido a fuerzas internas
puesto que en los dos casos el momento se conserva. Por
ende, la colisión de la parte 3 es inelástica y sólo existe una
veocidad final compatida por los dos cuerpos



	Parte 3						
	Velocidad inicial	Velocidad final	Momento inicial	Momento final	Energia inicial	Energía final	
	(m/s)	(m/s)	(kg m/s)	(kg m/s)	(J)	(J)	
1004	0,258	-0,5400	0,1477	-0,4701	0,0190	0,1269	
1005							
1006							
1007							
1008							
1009							

### **Conclusiones**

Cuando un objeto experiment un impulso, se genera un cambio en el momento lineal. Si el objeto choca con algún obstáculo, el impulso lo proporciona la fuerza de contacto entre ellas, la cual varía en el corto intervalo de tiempo. La fuerza en este experimento tiene una duración de 0,356s El impuso es equivalente al cambio de movimiento, teniendo en cuenta que:

Impulso=F(Tf-To) al igual que el cambio de momento (demostración en preinform anexo)

En el caso de la colisión elástica, donde no se disipa energía, los carros experimentan un cambio de velocidad.

Se conserva la energía cinética y el momento. En la colisión dada en el experimento no es posible determinar el tipo de colisión dado al fallo de los sensores; sin embargo, esta colisión debería ser elastica.

Al disiparse la energía, se genera un aumento de energía interna y un trabajo realizado, esto durante la posible deformación de los cuerpos. Por otro lado, la temperatura también aumenta.

Si un impacto detiene un objeto en mvimiento, entonces el cambio en el momento es una cantidad fija y se alarga el tiempo de la colisión, disminuyendo la fuerza de impacto por el mismo factor. Los automóviles se fabrican para pegarse Existe un cambio de energía debido a fuerzas internas puesto que en los dos casos el momento se conserva. Por ende, la colisión de la parte 3 es inelástica y sólo existe una veocidad final compatida por los dos cuerpos

ntra la imagen: ui ces para buscarla